

## ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

М 20, 25, 27, 33

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [dinamika.nt-rt.ru](http://dinamika.nt-rt.ru) || эл. почта: [dkm@nt-rt.ru](mailto:dkm@nt-rt.ru)

## М 20



М20 трубный переходник высокого давления.

Ру до 40МПа.

Материалы исполнения:

- М20-с ст.20;
- М20-лс ст.09Г2С;
- М20-нж ст.10Х18Н10Т.

Совместим с муфтовыми клапанами и шаровыми кранами Ду15.

Переходник М20 - (с, лс, нж) Ду10, Ду15					
Обозначение резьбы по чертежу	Резьбы		L (мм)	S (мм)	Вес не выше, (кг)
D внешняя	M	14*1.5	50	24	0,1
	Rc	1/4			
	G	1/4			
	NPT	1/4			
D1 (внешняя к клапану Ду 15)	M	20*1,5	50	24	0,1
	Rc	1/2			
	G	1/2			
	NPT	1/2			

## М 25

М25 трубный переходник высокого давления.

Ру до 40МПа.

Материалы исполнения:

- М25-с ст.20;
- М25-лс ст.09Г2С;
- М25-нж ст.10Х18Н10Т

Совместим с муфтовыми клапанами и шаровыми кранами Ду15, Ду25.

Переходник М25- (с, лс, нж) Ду15; Ду25					
Обозначение резьбы по чертежу	Резьбы		L (мм)	S (мм)	Вес не выше, (кг)
D (внешняя к клапану Ду 25)	M	33*1.5	50	36	0,2
	Rc	1			
	G	1			
	NPT	1			
D1 (внешняя к клапану Ду 15)	M	20*1,5	50	36	0,2
	Rc	1/2			
	G	1/2			
	NPT	1/2			

## М 27

М27 трубопроводный переходник высокого давления.

Ру до 40МПа.

Материалы исполнения:

- М27-с ст.20;
- М27-лс ст.09Г2С;
- М27-нж ст.10Х18Н10Т

Переходник с наружной резьбой М20х1,5 совместим с муфтовыми клапанами и шаровыми кранами Ду15.

Переходник М27 (с, лс, нж) Ду 15					
Обозначение резьбы по чертежу	Резьбы		L (мм)	S (мм)	Вес не выше, (кг)
D (внешняя к клапану Ду 15)	M	20*1.5	50	30	0,18
	Rc	1/2			
	G	1/2			
	NPT	1/2			
D1 (внешняя)	M	27*1,5	50	30	0,18
	Rc	3/4			
	G	3/4			
	NPT	3/4			

### М 33

М33 трубопроводный переходник стальной высокого давления.

Ру до 40МПа.

Материалы стали:

- Стальной М33-с ст.20;
- Хладостойкий М33-лс ст.09Г2С;
- Нержавеющий М33-нж ст.10Х18Н10Т

Переходник на внутреннюю резьбу большего диаметра, вход наружная резьба М20\*1,5 к муфтовым клапанам и шаровыми кранами Ду15.

Переходник М33 (с, лс, нж); Ду 15					
Обозначение резьбы по чертежу	Резьбы		L (мм)	S (мм)	Вес не выше, (кг)
D (внутренняя)	M	33*1.5	50	36	0,25
	Rc	1			
	G	1			
	NPT	1			
D1 (внешняя к клапану Ду 15)	M	20*1,5	50	36	0,25
	Rc	1/2			
	G	1/2			
	NPT	1/2			

\*варианты резьбы, изготовление под заказ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [dinamika.nt-rt.ru](http://dinamika.nt-rt.ru) || эл. почта: [dkm@nt-rt.ru](mailto:dkm@nt-rt.ru)